


Cadeira de Boneca


Você deverá receber o cadeirão de boneca fechado e quatro pés conforme indica a figura ao lado.



Para montar o cadeirão encaixe as pernas nos tubos, conforme imagem ao lado.



Para abri-lo, basta articular com as duas mãos o encosto e o assento do cadeirão.



Para que a boneca permaneça sobre o assento do cadeirão basta prender o cinto de segurança fechando os velcros.

Atenção

- Este produto só poderá ser entregue a criança após ter sido montado por um adulto.
- Não recomendável para menores de 3 anos.
- Para evitar perigo de asfixia, manter o saco plástico que embala o produto longe do alcance da criança.
- Nunca deixe a criança sozinha sem a supervisão de um adulto.
- Guarde este manual para futuras consultas.
- Não tente improvisar reparos ou consertos. Procure sempre o serviço de Assistência Técnica Multibrink.
- Antes de entregar o brinquedo à criança, certifique-se que ele esteja devidamente montado conforme o manual de instruções.
- A Multibrink não se responsabiliza por defeitos provocados na utilização inadequada do produto.



Multibrink Indústria de Brinquedos Ltda.

R. Servidão, 910 - Jd Ottawa - Guarulhos - SP

Cep.: 07230-260 Pabx: (11) 2085-4300

CNPJ: 62.131.099/0001-18 SAC 0800-106665

www.multibrink.com.br